

SISEMISE RENNIKINNITUSE PAIGALDUS

ORIMA®

Renni K12 paigaldamiseks võib kasutada ka sisemist rennikinnitust. Kinnitus koosneb kahest osast: tugivardast ja tõmbevardast. Lükake tugivarras joonisel näidatud moel renni esiserva alla. Kinnitage see tagaservast läbi renni räästalauda külge. Tõmbevarda hammaste abil saab renni õigesse asendisse reguleerida. Kasutage mõlema osa kinnitamiseks kruvisid.

